

Tillegg 1

Feil koder

Det er 15 mulige feilkoder som kan vises

Kode	Beskrivelse
1	DFTG type 1 og 80: Hovedstøpselet står feil vei DFTG type 2: Feil med kommunikasjon med brenner styringen
2	Temperaturen i peisen er for høy
3	Peisens interne sensor måler feil/uleselig temperatur
4	Peisens eksterne* rom sensor måler feil/uleselig temperatur (*Fjernkontroll)
5	Peisens elektroniske styring har oppdaget en feil, eller at den ikke er riktig konfigurert
6	RF kommunikasjon mangler
7	Flammer ikke registrert innenfor tidsfrist, og brenner kontrollen har ikke gitt feilmelding
8	Brenner kontroll rapporterer feil og flammer ikke registreres innenfor tidsfrist
9	Det er opprettet kommunikasjon for å stenge ned brenneren
10	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vert av i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)
11	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vert på i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)
12	Brenner styring rapporter feil, uten at hoved brenner er aktiv
13	Brenner styring rapporter feil, mens hoved brenner er aktiv
14	Brenner styring rapporter feil, mens brenner nummer to er aktiv
15	Brenner styring rapporter feil med ledninger eller gass ventil
16	Brenner styring rapporter intern feil